

## تنظیمات اولیه دستگاه:

پس از وصل نمودن باتری، ترانس و آژیر دستگاه ، TBL دستگاه روشن شده . کلید TBL را فشار دهید ، عدد ۸ روشن می شود . ۸ را فشار دهید، ساعت و دقیقه را بصورت دو رقمی وارد کنید ( اگر ساعت بصورت ۲۴ ساعته وارد نشود ، پس از وارد کردن ساعت عدد ۱ و ۲ و روشن شده که به ترتیب نشانگر ۲۴ ساعته ، روز و شب میباشد) سپس تاریخ :به ترتیب سال (میلادی) ، ماه ، روز

مثال : 2012 , 05 , 09 دو رقم (روز+دو رقم ماه+ ۴ رقم سال+دورقم دقیقه+دورقم ساعت +8 + TBL

### تعریف زون ها:

ENTER + 0000 + 001 + 01+ 1 + ENTER	زون تاخیری.....	زون ۱
002+ 08 + 1 + ENTER	زون فوری.....	زون ۲
003+ 16 + 1 + ENTER	زون ۲۴ ساعته.....	زون ۳
.		
.		
032		

### زمان دهی به دستگاه:

شرکت سامان دژ حفاظ

ENTER + 0000+ 710 + ( زمان ورود ) + ۳ رقم به ثانیه + CLEAR

745 + CLEAR + ۳ رقم به ثانیه ( زمان خروج ) + 745

747 + CLEAR + CLEAR + ۳ رقم به دقیقه ( زمان آژیر ) + 747

### دو پارتنیشن کردن دستگاه

ENTER + CLEAR + ENTER + عدد را روشن کنید + 700 + 0000 + ENTER

## دوبرابر کردن زون ها

ENTER + CLEAR + ENTER + عدد ۱ و ۲ را روشن کنید + 705 + 0000

## تعویض کد مهندسی:

ENTER + CLEAR + ۴ (رقم کد جدید) + 397 + 0000

## تعویض کد مصرف کننده:

ENTER + CALER + تکرار کد جدید + چهار رقم کد جدید + ۰۱ + کد فعلی (۱۲۳۴) + کلید (POWER)

## طریق BYPASS کردن زون ها:

ENTER + شماره زون (دو رقمی) + کد فعلی (۱۲۳۴) + کلید BYP

## TBL های دستگاه

۱ - باتری چشم های بی سیم ضعیف می باشد

۲ - برق یا باتری دستگاه قطع می باشد

۳ - آژیر دستگاه قطع است

۴ - خط ارتباط با مرکز قطع است

۵ - TAMPER زونها قطع است

۶ - TAMPER ماژول ها قطع است

۷ - مدار لوپ دتکتورهای مریق خطا دارد

۸ - زمان دستگاه (دکمه ۸) (افشار داده سپس ساعت بصورت ۲۴ ساعته و سال میلادی، ماه و روز را وارد نمایید)

۹ - ارتباط بین زون های بی سیم با دستگاه قطع است

۱۰ - ماژول از دستگاه قطع شده